(希望小売価格は、2007年8月現在)

希望小売価格:1,155円(税込)

■ドアパッキン(消耗部品)

■ドアパッキン下(消耗部品)

希望小売価格:525円(税込)

品番: AZE48-566

品番: AZF99-566

日クッキングト

はじめてのエレック

別売品

■スーパーボンナミ IHクリーナー ※ (クリームタイプ)

(プレートの) 広い面積の 汚れに

品番: AD-KZ061(2本セット) 希望小売価格: 1.995円(税込)

■IH調理器具専用 「プレートのよごれとり」※

(消しゴムタイプ) (プレートの) 部分汚れに

品番: AKZ-C1

希望小売価格:945円(税込)

※それぞれの注意書をよくお読みのうえ、お使いください。 (天面操作部に使うと、印刷が薄くなります)

■天ぷらなべ



品番: KZ-JJ112-566 希望小売価格:2.100円(税込) ■受け皿



品番: AZC82-566 希望小売価格: 1.260円(税込) ■焼き網(消耗部品)



品番: AZC83-566

希望小売価格: 1.890円(税込)

●別売品はナショナル製品取扱店でお求めください。(2007年8月現在)

● 「プレートのよごれとり | は松下グループのショッピングサイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/

長年で使用の III クッキングヒーターの点検を!



こんな症状は ありませんか

●トッププレートにひび割れ

などが発生した。 ●本体内部にある冷却ファンが

回らなくなった。

このような症状のときは、事故 防止のため、電源スイッチを切り、 必ずお買い求め先または修理ご相 談窓口に点検をご相談ください。

便利メモ おぼえのため	お買い上	げ日	年	<u>:</u>	月		お買い	小求め先	
記入されると		番				,	,		
便利です。	ПП	Ħ				2 ()	_	

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、 その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナン バーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由があ る場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

松下電器産業株式会社 IHクッキングヒータービジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

ZY02-566 S0707Y0

National

取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

ダブル(左右H)オールメタルタイプ

BE KZ-VSW33D KZ-VS33D

シングル(右H)オールメタルタイプ

BE KZ-MSW33D KZ-MS33D



KZ-VSW33D設置例

操作方法と

保証書·設置工事説明書別添付

このたびは、旧クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありが とうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ■ご使用前に「安全上のご注意」(4~6ページ)を必ずお読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日・お買い求め先」などの記入を確かめ、取扱説明書 とともに大切に保管してください。
- ■電気工事店または施工主より設置工事説明書を受け取り、設置工事完了後 の確認項目をご確認ください。

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

7Y02 - 566

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。



もくじ

安全上のご注意

使用上のお願い

各部の名前

8

16

18

20

24

28

使えるなべは?

●確認のしかた

●使える・使えないの見分け方

H調理の基本 14

加熱する

焼く・いためるのコツ

●煮る・ゆでる・温めるのコツ

揚げる

揚げるのコツ

お湯を沸かす(自動湯沸かし)

ごはんを炊く(自動炊飯)

グリル調理の使い分け

グリルで焼く

●自動で焼く

●手動で焼く

●温度設定(オーブン感覚)で焼く

お手入れする

●日常のお手入れ

●グリルの取り外し・取り付け方

●庫内の「お手入れ」/パッキンの交換

Q&A

33 故障かな?

こんな表示が出たら…

保証とアフターサービス

仕様

裏表紙 別売品

2

使えるなべは、機種によって

異なります。(詳しくはP.10)

※すべての金属なべに対応

※すべての金属なべに対応

■ダブル(左右IH)

オールメタル

■シングル(右H)

オールメタル

タイプ

タイプ

お手持ちのなべを確認するには

38

安全上のご主意必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



荷女/──「死亡や重傷などを負う可能性



注意「傷害や物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を区分して、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。

火災、やけど 爆発、感電などを 防ぐために…



使用中や使用後しばらくは高温です!



■次のような部分に触れない

- トッププレート (特にアルミなべの場合は高温になります)
- ●グリル(扉、庫内など) (特に乳幼児にはご注意ください)

排気部

●吸・排気パネルや、排気部 …など

点灯・点滅時は 吸・排気パネル

揚げ物をするときは



- ■そばを離れない
- ■200g(0.22L)未満 の油で調理しない




- ■必ず、付属の「天ぷらなべ」を使う
- ■なべ底が反ったり変形していないこと
- ■なべは中央に置く

(油温が上がりすぎて発火の原因になります)

いため物・焼き物をするときは



■そばを離れない



(少量の油を使うため、油温が急激に上がり 発火します)

※なべ底が薄いもの・反っているものは赤熱すること があります。



電源 切 ___ 入 グリル メニュー


■使用後は、必ず電源 スイッチを切る

●長時間使わないと きはブレーカーも 切る

トッププレート(ガラス製)には



■なべ以外の物を置かない






- アルミ箔なべ、レトルトパックや アルミ箔、金属製スプーン、なべのふた、 扉、受け皿、吸·排気パネルなど (破裂によるけが、加熱によるやけどの原因に なります)
- ■強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど)を加えない
- →ひびが入ったり、割れたら手を触れず に、電源スイッチとブレーカーを切り、 すぐに修理を依頼してください。



発火・やけど・感電などを防ぐために 次の点もご注意ください



- ■可燃物を近づけない
- ■取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、 乳幼児に触れさせない
- ■吸・排気パネルに、ピンや針金など 金属製の物を入れない
- ■分解・修理・改造をしない
- →修理は、お買い求め先または修理ご相談窓口に ご相談ください。
- ■本機の下にビルトイン電気オーブンレンジ(NE-DB800・ NE-DB800W·NE-DB801·NE-DB801W)を設置している場合
- ●
 旧クッキングヒーターを使っていなくても オーブンレンジを使うと、排気部が・ 熱くなります。



安全上のご主意必ずお守りください



発火、やけど けがなどを防ぐ ために…

⚠ 注意

みそ汁・カレーなどを煮たり 温めたりするとき(突沸に注意!)



■火力を弱めにし、 ときどきかき混ぜる。 (水や調理物を加熱

していると、突然



沸騰して飛び散ることがあります)

グリルを使うとき (中の物が燃えないように注意!)



■使用後はお手入れする (調理物・脂分を残さない)




■そばを離れたり、 必要以上に加熱しない (焼け具合を見ながら時間を調節する)



万一、発火したら

●電源スイッチを切る ②吸・排気パネルを ぬれたタオルで



ふさぐ (このとき、扉の周 囲から煙が出ます)

③ブレーカーを切る

- ●炎が消えるまで、扉を引き出さない (空気が入り、炎が大きくなります)
- ●扉(ガラス面)に、水をかけない (割れることがあります)

医療用ペースメーカーなどを お使いの方は



■念のため医師とよくご相談ください (本製品の動作が、ペースメーカーに 影響を与えることがあります)

揚げ物をするとき (発火・やけどに注意!)




■油煙が多く出たら、 すぐに電源スイッチを切る (加熱を続けると、発火します)

- ■油の飛び散りに注意する
 - →油の飛び散りを少なくするには(P.19)



■他の機器(ガスコンロなど)で、 あらかじめ加熱した油を使わない (「油温度制御機能」が正しく働かず、 発火の原因になります)

- ■高温になっているなべに触れない
- ■顔を近づけない



次の点もご注意ください



- ■なべを不安定な状態にしない (落下して、けが・やけどの原因になります)
- ■空焼きしたり、加熱しすぎない (調理物が燃えたり、なべが破損します)
- ■なべの下に紙・ふきんなどを敷かない (焦げたり、燃えたりします)
- ■調理以外に使わない


(加熱しすぎたり、異常動作の原因になります)

使用上のお願い


Hナクッキングヒーターを使うとき

使用中は磁力線が出ます

■磁気に弱いものを近づけない



●ICカード・キャッシュカード類など (記録が消えたり、壊れます)



●Hジャー炊飯器など (旧クッキングヒーターが故障します)

■吸・排気パネルの上に物を置かない

- ●異常を検知して加熱が 止まることがあります。
- ●グリル前面から煙が 出たり、グリルの取っ 手が熱くなります。



■なべは中央に置く

(なべ底が光火力センサー(緑色のランプ)を 覆わないと、温度が検知できません)

■天面操作部に水などを付けない

(天面操作ボタンが誤動作します)

■本体操作部に煮汁などをこぼしたまま 収納しない

(煮汁が固まると、操作部が開かなくなります)

- ■トッププレート・トップフレームに酸の強い 食品が付いた場合は、早めにふき取る
- ●ジャム・レモン汁・梅などを使った食品 (放置すると変色します)
- ■キャビネット(本体下部)に調味料・食品 などを置かない

(排熱により、調味料・食品などが変質します)

「3kW は火力が強いため

■様子を見ながら火力調節する

(焦げ付いたり吹きこぼれたりします)



グリルを使うとき

■高温になります

- ●グラタン皿などの熱い器を取り出すときは、 ミトンなどを使う
- ●調理後、扉を引き出したままにしない (天面操作部が熱くなります)


■扉の出し入れは、ゆっくりと

●勢いよく引き出したり、入れたりしない (受け皿に水が入っていると、こぼれます) ■受け皿にアルミ箔やクッキングシートを 敷いたり、グリル用小石などを入れない

(発火・発煙や、自動調理がうまくできない) 原因になります)

- ■扉やスライドレールなどに 過度な力を加えない
- →乳幼児がぶら下がったりしないよう ご注意を。


各部の名前



使えるなべは? 確認のしかた


使える・使えないの見分け方

お手持ちのなべを確認するときは…



●シングル(右H)オールメタルタイプでは、左右両方のHヒーターでご確認ください。

なべを買うときは…



●あっせん品は、お買い求め先にお問い合わせください。

10


●ステンレス、アルミ以外のなべは、右ページの表でご確認ください。





鉄・ホーロー・ステンレス

- ステンレスはなべによって火力
- ホーローなべは、空焼き・焦げ 付きを避ける。(溶けて焼き付き、 トッププレートが損傷します)





- ●アルミなべでは、いため物・空 焼きを避ける。(なべ底が変形し やすくなります)
- ●フライパン・卵焼き器は、底の 厚いアルミ鋳造品を使う。




耐熱ガラス



十なべ

●市販の土なべは、「IH用」と表示されて いても使わない。(故障したり、火力が 弱くなり調理できません)





平らで、 トッププレートに 密着する



丸い

反りがある



脚がある

● 反りの目安として、鉄・ホーロー・ス テンレスは約3mm、アルミ・銅は約 2mm以上のものは使わない。(安全機 能が正しく働かない、火力が弱くなる、 加熱できないことがあります)



底径 鉄・ホーロー・ステンレス 12~26cm(後ろH:12~18cm) アルミ・銅 15~26cm

●アルミフライパンのみ、 口径24cm以上のものを選ぶ。





鉄・ホーロー・ステンレス 12cm未満 アルミ・銅 15cm未満

●異常検知機能が働いて、火力が弱くな る、加熱できないことがあります。

- ●底面にホーロー加工した魚焼器は使えません。(ホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)
- ●底が薄すぎるものは、空焼き・強火の加熱で反ることがあります。

IH調理の基本

なべはいつも中央に!

光火力センサーは、なべ底温度 の見張り役。温度の上がりすぎを 防いだり、食材を入れて温度が下 がっても、素早く温度を復帰させ ます。

なべは、光火力センサーを覆うように置きましょう。



光火力センサー

煮立ち具合を見て火加減を!

ガスでも川でも、火加減は煮立ち具合を見て調節するもの。 川では、なべの材質によって火力感が変わります。 (鉄→ホーロー→ステンレス→多層なべ→アルミの順に弱くなる) 煮立ち具合を見ながら火加減を調節しましょう。



こまめに。

火加減、

高火力で、加熱が早い! だから…



熱効率のよいIHは、思ったよりも立ち上がりが早く高火力。油断していると焦げた!?なんていうことも・・・

- ■予熱は短めで!
- ■火力は(気持ち)弱めで!
- 煮物は時々かき混ぜて!

消し忘れ防止にタイマーが便利!



設定した時間になると自動でストップ。 長時間の煮込みも、安定した火力で安心です。スパゲティなど、微妙なゆで加減が必要なときも活躍させて!

こんなときの「安全機能」

うっかりしていた!

- ■なべなし自動OFF(P.36)
- 小物自動 OFF (P.36)
- ●空焼き自動OFF(P.36)
- ●切り忘れ自動OFF*(P.33)

温度が上がりすぎた!

- ■揚げ物そりなべ自動 OFF (P.37)
- ■温度過昇防止(P.34)
- ●アルミ加熱高温検知(P.36)
- グリル高温自動 OFF (P.37)
- ●お手入れ異常自動OFF(P.37)

トッププレートが熱い!

●高温注意ランプ(P.9)


いたずらや誤操作を防ぐ…


●オールロック*(P.9) (チャイルドロック)

*は、Hとグリル共通です。




加熱する (焼く・煮る・温めるなど)





14



火力と消費電力の目安



※アルミ・銅なべのときは、「3kW l は使えません。 ※消費電力は、鉄やホーローなべを使った場合です。

後ろIHを使うとき



💙 火加減をする



3 調理が終わったら、 が入で切る

■タイマーを使うとき

●手順2の後に設定。 (1分~9時間30分)





(残り時間が 🗓 になった ら、自動的に切れる)

●設定範囲は

(1分)(9時間30分)

•0:00~0:30←1分刻み

•0:30~1:00←5分刻み

•1:00~3:00←10分刻み

•3:00~9:30←30分刻み

最初に を押すと、

聞またから減らしなが ら合わすことができる。

●取り消すときは

●取り消すときは → -:- - にする

•1:00~3:00←10分刻み

・3:00~9:30←30分刻み

9:30 から減らしなが

ら合わすことができる。

●最初に - を押すと、

材料がくっついたり、焦げ付かないように

長時間の煮込みや、ゆですぎなどの心配には

タイマーを活用しよう! (P.14,15)

加熱中は、時々かき混ぜて!

なべ底の温度を見張るために

なべはいつでも中央に。





防止にも!



....・予熱は短めで充分。

●軽い・小さななべは、弱めで予熱して! (なべが赤熱・変形することがあります)

そばを離れない。

(加熱しすぎると、油の温度が急激に上がり、 発火することがあります)



フライ返しなどで 全体を手早くいためる。

(材料がフライパンの底に残ると、焦げ付く・ べちゃ付きます)



焦げそうなときは、 フライパンを浮かす。

■卵料理のコツは

焦げやすいから ………「慣れるまでは失敗しないように弱めの中火で!」 くっつきやすいから …「予熱は多めの油を、充分になじませる!|

卵焼き

卵液を少し落とすと ジュンと音が するくらいで

薄焼き卵

表を焼いたら、 裏は予熱で焼く



オムレツ

卵を流し込んだ後、 大きく手早く混ぜる



■こんなものも フライパンで!

(焼きおにぎり)

しょうゆを塗り、 中火(3~4)で 2~3回 裏返して 焼く

おもち

中火(4~5)で ふたをして 焼く



(のりをあぶる)

中火(4~5)で 色が変わるまで 数回裏返す



するめ

食べやすい大きさに 切り、中~強火 (5~8)で反ってくる まで焼く





たくさんのお湯を沸かすなら、 3kW が早くて便利!



火力は上手に使い分け!

- ●煮立てるとき→強火(6~8)
- ●サラッとした煮込み→弱~中火(2~3)
- トロッとした煮込み→弱火(1~2)



45分以上の煮込みには、 必ずタイマーを使って。

※切り忘れ自動OFFが働いて、通電を停止します。(P.33)



・強火でゆでるときは 吹きこぼれないように火力調節を。





温め直しは、 弱火でかき混ぜながら。

..みそ汁の温め直しは なべ底のみそ汁をかき混ぜてから加熱する。 加熱する

温度の目安は、「かんたんガイド」へ!

揚げる








温度調節機能

を正しく働かせるために、次のことに気をつけて



・・・・必ず付属の天ぷらなべを使う!

- ●底が反ったり変形したら使わない
- ●なべ底の汚れは取る
-トッププレートも確認する。
 - ●冷めていること
 - 汚れていないこと



- - ●熱い油
 - ●何度も使って、茶褐色になったり、濁った油
 - ●揚げカスが沈んだまま残っている油
 - ・予熱を始めたら、油を継ぎ足したり、 もう片方のIHヒーターに移動させない!



油が設定温度になってから、揚げ始める! (油温が低いうちに食材を入れると、油温が上がってきたときに、

油が飛び散ります)

200gの油量で揚げるときは、こまめに裏返す (食材が底につくので、焦げやすくなります)

油の飛び散りを少なくするには

■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえする!(水分や空気が加熱されると膨張して破裂します)

[切り目などを入れる]

●えび 尾の先を切る



- ●ししとう 縦に切り込みを
- いか
- うずらの卵 皮をむき、両面 串などを刺す
- [水分をふき取る]
- ●魚介類、しいたけ、 ピーマンなどの野菜
- 「ベーキングパウダーや 砂糖を入れる]
- ●ドーナツなどの生地

- ■揚げ過ぎると破裂するので注意!
- けんさきいか、 するめいかなど コロッケ うずらのゆで卵など ししとう、 おくらなど(中が空洞の野菜)

お湯を沸かす自動湯沸かし

ごはんを炊く



準 備

- かかんやなべに水を入れ、 中央に置く
 - ♪ふたをする
 - ●約60%まで (吹きこぼれ ないように)
- ② 電源スイッチを入れる



準 備

- ■米をとぎ、 水切りする
- 2なべに移して水加減する

炊飯器付属の カップはすりきり ・市販の カップは 180ml

米量 水量 >1カップ(約150g) 200 ml 2カップ(約300g) 400 ml 3カップ(約450g) 550 ml

- 30分以上浸す(冬場は1時間以上)
- 4なべを中央に置く
- 電源スイッチを入れる




湯沸かしに使えるなべ

- (**⑤ CH·IH**) (**⑤ I H**) 付き のステンレス製。
- ●内側にフッ素樹脂加工さ れていないもの。
- ●反りがないもの。

お願い

自動湯沸かし、自動炊飯に 失敗しないために

- ●トッププレートが熱い ときに使わない。
- ●ヒーターの中央やなべ底 が汚れたまま使わない。
- ふたをしないで使わない。
- ●途中でふたを開けたり、 やかんやなべを動かした り、水や湯を足さない。
- ●常温の水以外(出し汁 スープ・ミルク・むぎ茶 パックなど) を沸かさな い。



→中火(4~5)で少し加熱する。

炊飯に使えるなべ

● (**⑤** CH·IH) (**⑤** I H) 付き のステンレス製。

(左旧の場合)

●底径 18~20cm、 深さ8cm以上、 底の厚さ2.5mm以上

(後ろIHの場合)

●底径16~17cm、 深さ7cm以上、 底の厚さ2.5mm以上

お願い

- ●次のような使い方をし ない。(P.20「お願い」)
- ●米と水の量を正しく量る。
- 湯・pH9以上のアルカ リ水は使わない。(うま く炊けない)
- ●炊き込みごはん、無洗 米・発芽玄米を炊くとき (t)(P.32)

(5分間の保温後、自動的に切れる)

- ●湯が沸いて飛び散るときは
- → ふたをずらす(または 点点で切る)
- ●沸騰しないで切れたときは(深なべで多量に沸かしたときなど) →沸騰するまで「加熱する | (P.14)

ブザーが3分程度ずれることがあります。

グリル調理の使い分け

「メニュー」を選んで、 自動で焼き上げ!

焼きたいメニューに合わせて、火力や時間を自動で調節。(P.24)

ポイントです

生・姿焼き

- ●水分の多い生魚(あじなど)の塩焼きは下ごしらえを。
- ②水洗いし、水気をふき取って振り塩をする。
- ●生さんまや川魚は、焼く直前に振り塩をする。
- ●姿焼きは、焦げすぎ・型くずれ防止のために尾ヒレに化粧塩を。



切身/干物

- ●切身は皮に ●干物は皮面を 切れ目を入れる。下にする。





つけ焼き

- ●つけ焼きは、焦げやすいので たれをふき取る。
- みそづけは、洗い流してふく。



とり肉

- ●皮付きもも肉は、皮に穴を開け、皮面を上にして。
- ●骨付きもも肉は、生焼けにならないよう 骨が見えるように開く。
- ●串焼きは、串にアルミ箔を巻く。



グラタン

●高さが4.5cm以内になるように入れる。 (1回に1~2回まで)



焼きなす

破裂を防ぐため、 表面に穴を開ける。



「火力と時間」を選んで、 手動で焼き上げ!

自動で焼けないものを焼いたり、お好みの焼け具合にしたいとき。(P.25)



みりん干しなど





焼けにくい干物

丸干しなど





反りやすいもの

●あなごは、串を刺す





その他、自動で焼けないもの

●さざえなどの貝



"温度"と"時間"を選んで、 オーブン感覚でも使えます。(P.26)

温度設定

●ピザも



●焼きプリンも





水なし、水あり

準 備

1 焼き網に調理物を 載せる



焼き網に サラダ油を塗る (こびりつき防止)

薄い部分は手前に!

焦げやすい、

●水を入れる場合は コップ1杯(約200ml)。 (入れすぎると開閉時に こぼれます)

電源スイッチを入れる

自動と手動を上手に使い分けてね。

手動の火力と消費電力の目安

火力	弱	中	強
消費電力	900W相当 (900W相当)	1,100W相当 (1,450W相当)	1,250W相当 (1,600W相当)
		上段は水を入れないと	さ、()は水を入れたとき

自動で焼くとき

メニューを 選ぶ





→ 火力を選ぶ



- ↓「生・姿焼き」
- ↓「切身/干物」
- ↓「つけ焼き l
- ↓「とり肉」
- ↓「グラタン」
- ↓ 「焼きなす |
- ↓「温度設定 I(P.26)
- ↓「お手入れ」(P.31) (取消)



スタートする (焼き時間表示は、 確定すると

点滅→点灯)



- ●自動メニューを選びまちがえてスタートしたときは
- → グリルを切って再操作する (30秒以上たっていたら手動で焼きなおす)
- ●自動調理中は、途中で扉を開けない。(うまく焼けません)

ピピピ…

(焼き上がったら、自動的に切れる)

●焼き足りないとき

いったん切って、手動で焼く(P.25)


お願い(自動・手動)

- ●調理物や容器の高さは 4.5cm以下にする。
- •ハマグリなど、 開くも のは焼かない。
- ●底がザラザラした容器 などを載せるときは、焼 き網にアルミ箔を敷く。 (フッ素はがれ防止)
- ●冷凍調理物は、完全に 解凍してから焼く。
- ●脂分の多いものを焼い たときは、煙が多いため 30秒程度待ってから扉 を引き出す。

お知らせ(自動・手動)

- ●使い始めは、煙やにおい が出ることがあります。
- ●ヒーターに調理物や脂 分が落ちると、瞬間的に 炎や煙が出ることがあ ります。
- ●グリルを切っても、内部 の温度が高いときは、約 10分間冷却ファンの回 る音がします。

手動で焼くとき



/ 火力を = 調節する



焼き上がったら、切がで切る

連続して焼くとき⇒いったん切る (30分以上連続して加熱すると、切り忘れ自動OFFが働きます)

■タイマーを使うとき

自動メニューの選び方や
火力の目安は、
「かんたんガイド」へ!

●手順2の後に設定。 (1分~30分)





(残り時間が 🗓 になった ら、自動的に切れる)

●取り消すときは

→ -- gになるまで押す

25

グリルで焼く 温度設定(オーブン感覚)



進 備

1 焼き網に調理物 を載せる

中央に載せ、 ゆっくり扉を閉める

●水を入れる場合は コップ 1 杯(約200ml)。 (入れすぎると開閉時に こぼれます)

・2 電源スイッチを入れる





温度を 🧲 合わせる





スタートする



4 焼き上がったら、 グル で切る

■タイマーを使うとき

- 手順3の後に設定。 (1分~30分)
- ●取り消すときは → -- 4になる まで押す ピピピ…
- 残りこち分 温度設定
- ●タイマー表示中は設 定温度が表示されま せん。
- ●設定温度を確認する ときは
- → 料がを押す

(残り時間が 🗓 になったら、自動的に切れる)

温度設定について

●設定範囲は

 $140\sim280$ (140°C) (280°C)

お願い

- ■調理物の厚みは、4.5cm 以下にする。(容器の高 さや、アルミ箔でふたを するものは5cm以下)
- 次の場合は、焼き網に アルミ箔を敷く。
- 底がザラザラしたグラ タン皿など(焼き網の フッ素はがれ防止)
- 底がツルツルしたケー キ型など(容器ずれに よる焼きムラ防止)
- •アップルパイ・ミート ローフ・ピザなど(底の 焦げ付き防止)
- ●アルミ箔でふたをする ときは
 - •器ごとにかぶせる。
 - •上ヒーターに当たらな いよう注意する。



材料: 18×18×5cmの焼き型1皿分

無塩バター(室温に戻す)·三温糖 各100g
卵(室温に戻して溶く)2個
ブランデー 大さじ 11/2
A薄力粉100g・純ココア50g
(合わせてふるう)
くるみ(刻む) ····· 60g

生地を作る

- バターをハンドミキサーでクリーム状になるまで 混ぜ、三温糖を加えて白っぽくなるまでよく混ぜる。
- 卵を少しずつ加えて混ぜ、ブランデーを加えて
- Aを加えて、へらでさっくり混ぜ、くるみを 加える。

2 焼く

- 型にクッキングシートを敷き、 ①の生地を流し入れる。
- アルミ箔を敷いた焼き網に 載せ、160℃で20~25分焼く。

材料: 18×18×5cmの焼き型1皿分

卵…4個・はんぺん(粗くちぎる)…1枚(約120g) 砂糖····· 50g 塩…… 小さじ1/3・だし汁 …… 大さじ2

- ミキサーに、卵、だし汁、はんぺん、砂糖、 塩の順に入れ、30~60秒かくはんする。
- 型にクッキングシートを敷き、①を流し 入れ、160℃で25~30分焼く。
- 焼き上がったら、焼き色が付いている方 が内側になるようにして巻きすでしっ かり巻き、輪ゴムで全体を止める。

ピーマン(縦半分に切り、へた、わた、種を取る)…4個

玉ねぎ(みじん切りにし、いためて冷ます)…1/2個

Bトマトケチャップ…大さじ3・ウスターソース…大さじ1/2

「合い挽き肉…250g·パン粉…大さじ1

- こしょう・ナツメグ ………… 各少々

冷蔵庫でしっかり冷やし固めて から切り分ける。

(混ぜ合わせる)

他のメニュー例や温度と焼き時間の目安は、温度と焼き時間の「かんだんガイド」へ!



温度設定メニュー の一例です。

焼



材料:直径8cm 高さ5cmの陶器製ココット・4個分

牛乳······250ml 卵······3個 グラニュー糖 ······· 45g バニラエッセンス ··· 少々 Aグラニュー糖 …… 50g·水 …… 大さじ2 熱湯…… 大さじ1/2 ※ココットに薄くバターを塗っておく ※ステンレス製バット(24×20cm 高さ3.5cm)

1 カラメルソースを作る

- 小なべに心を入れ、強めの中火(4~5)で3~4 分加熱する。
- 飴色になったら、ヒーターを切り、熱湯を加えて 手早く混ぜ、すぐにココットに分け入れる。


プディング生地を作る

- なべに牛乳・グラニュー糖を入れて混ぜ、弱めの 中火(3~4)で人肌程度に温める。
- ボールに卵を割りほぐし、温めた牛乳を少しずつ 入れながらよく混ぜる。こし器でこして、バニラ エッセンスを入れる。

湯せん焼きする

- ②の生地をココットの8分目まで流し入れ、 アルミ箔をかぶせる。
- バットに並べて焼き網に載せる。 バットの高さの約半分まで、

沸騰したお湯をはり、200℃ で25~30分焼く。




焼き網に並べ、260℃で 12~15分焼く。 仕上げに®のソースをか ける。




お手入れする。日常のお手入れ

●お手入れは、各部が冷めてから。



※取り付け、取り外し方(P.30)

お手入れするグリルの取り外し・取り付け方



必要なときのお手入れ

5~6回使ったら


庫内の「お手入れ」機能を使う

- ●「お手入れ」機能で、加熱することにより、においを抑えます。
- 2 (庫内の底面が汚れていたら) 台所用洗剤(中性)を付けた布でふく


●ふく前に、汚れた部分に布をかぶせ、しばらく置く。








- 4 メニュー お手入れ を選び、
- 5 プリル でスタートする 残り にゅ




(終了すると、自動的に切れる)

●終了時は庫内が高温になっています。



パッキン(消耗部品)を交換する

扉のすき間から煙が漏れ出したり、柔軟性がなくなったら、パッキンを交換してください。(裏表紙)



- 古いパッキンを引っ張って 外す(左右3か所)
- ②新しいパッキンの凸部を扉 裏側の穴に強く押し込む
- 3 ヒダ(4か所)を満に 差し込み、全体を完全に 押し込む

■ドアパッキン下

(グリル庫内入り口用)

- 1 古しパッキンを引っ張って外す
- ②新しいパッキンの凸部(左右2か所)を
- ②新しいパッキンの凸部(左右2か所)を 穴に強く押し込む
- 3残りの凸部(2か所)をしっかり押し込む
- 4 全体が完全にはまっているか確認する

●パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。(取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません)

こんなときは

焦げ付く

なべを変えたら、 うまく できなくなった

無洗米や発芽玄米、 炊き込みごはんも 炊けるの?

ごはんが やわらかすぎる

ごはんが焦げる・ こびりつく

カップ数を まちがえて スタートした

受け皿に水を 入れる/入れないの 使い分けは?

こうしてください

- 火力が強いため、ガスの感覚で加熱すると焦げ付きます。弱めの火力で使ってください(特に、底の薄いなべ)
 - いため物・焼き物: 材料の準備・段取りは済ませておいて、予熱は短めに。
 - **卵焼き**: 予熱は、卵焼き器に充分油をなじませて。 慣れるまでは弱めの中火(3~4)で、慣れてきたら少し強めの火力で、手早くふっくらと。
 - **煮物**: 時々かき混ぜてください。 シチューやおでんなど、 じっくり煮込むときは、 弱火(1~2)で。
- ■同じ火力設定でも、なべの材質によって消費電力が異なり、火力感も変わってきます。(鉄→ホーロー→ステンレス→多層なベ→アルミ・銅の順に弱くなる)

なべの中の煮立ち具合や、いためるときの音などで、火加減を調節してください。

●無洗米·発芽玄米は、水の量を増やせば炊けます。

米量	水量				
小里	無洗米のとき	発芽玄米のとき			
1カップ	230ml	240ml			
2カップ	450ml	460ml			
3カップ	630ml	650ml			

- 発芽玄米は、白米と交ぜてお使いください。(白米2:発芽玄米1)
- 炊き込みごはんは、炊く直前に調味料を入れて混ぜ、具をお米の上に載せてください。
- 水の量:調味料の分量だけ減らす
- 具: お米の重さの30%程度
- ●お米をといだあとは、ザルに上げて充分に水切りしましょう。
- ●炊き上がったらすぐにご飯をほぐし、余分な水分を逃がしましょう。
- ●お米などの銘柄・産地・季節などにより、ごはんのかたさは変わります。水量を加減(水量の10%まで)して調節してください。
- ●炊き込みごはんや無洗米が焦げる場合は、残り10分でなべを ヒーターから外して、ぬれぶきんの上で蒸らしてください。
- ●炊飯に適さないなべを使っていませんか? (P.21)
- ●5分以内なら、切/スタートや切/入で止めてからやり直せます。
- ●5分以上たっていたら、<mark>臓</mark>を選んで炊いてください。 火力[4]で 蒸気が出たら火力[1]に ヒーターを切って
- 火力 4 で 蒸気が出たら火力 1 」に ヒーターを切って 沸騰させる → 弱めて炊く(約15分) → 蒸らす(約10分)
- ■調理のできばえや時間は同じですので、お好みで使い分けてください。・水を入れる:受け皿の汚れが取れやすい
 - •水を入れない:水を入れる手間や、水をこぼす心配がない

故障かな?

●お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは

IHクッキングヒーターが 使えない

ここを確かめてください

- ●電源スイッチは入っていますか?
- オールロックしていませんか?

使用中にヒーターが

- 切れていた
- 切り忘れ自動OFF
- ●一定時間ボタン操作しないと、ブザーが鳴ってヒーターが切れます。 (旧ヒーター:約45分、グリル:約30分)
- ➡再度、ボタン操作する。
- ※長時間煮込むときは、タイマーを使う。
- グリルのヒーターが ついたり消えたりする
- ●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。
- ブレーカーが落ちる
- ご家庭の総電気容量が不足していると、他の電気製品と同時使用した場合にブレーカーが落ちることがあります。(P.39)⇒お買い求め先にご相談ください。

- 天面操作できない
- ●指サック・傷テープをして操作していませんか?●なべの取っ手を持ったまま操作していませんか?
- なべの取っ手を持ったまま操作していませんか?
- ●天面操作部に何か付いていませんか?
- ●電源スイッチを切ってから付いているものを取り除き、 再度、電源スイッチを入れる。
- ※揚げ物・自動調理(湯沸かし・炊飯・グリル)中は、調理終了後に行う。
- 天面操作部のボタンの 周囲を触っても作動する
- ●水などがボタンの周囲に付いていませんか?
- 切/スタートや切/入を押しても自動炊飯を 中止できない
- ●誤って押しても簡単に止まらないようにしています。
- ⇒ボタンを少し長めに押す。
- ▶を押しても「3kW」に 上がらない
 - アルミ・銅なべに「3kW」は使えません。
- メニュー表示が消える
 - 3
- 炊飯・グリルの残時間表 示が途中で増える、減る
- ■スタート時には目安時間を表示し、調理物の種類や量などを 判定してから、途中で適切な調理時間に切り換えるためです。

表示

量などを ためです。 ____

j

33

Q

&

Α

故障

けかなっ

故障かなっ

故障かな?

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは

Hヒーターの 火力感がなくなる

複数のヒーターを 同時に使うと

- ●火力が弱くなる
- ●勝手に火力表示が 下がる
- ●▶を押しても火力が 上がらない

アルミ・銅なべを使うと

- ●[7][8]の火力が弱い
- ●火力が勝手に下がる

本体内部の音が 大きくなったり 小さくなったりする

電源スイッチを切っても ファンの音がする

加熱すると本体から 「カチッ」と音がする

音声ガイドが聞こえない

ここを確かめてください

温度過昇防止

- ●予熱時間が長すぎたときなど、なべ底の温度が上がりすぎると、 自動的に火力が弱くなります。(火力表示は変わらない) (温度が下がると自動的に火力は強くなる)
- ●土なべなど、Hヒーターが高温になるなべを使って いませんか?
- →市販の土なべは「旧用」と表示されていても使わない。
- 総消費電力を超えないように、自動的に火力を制限している ためです。
- ※HLーターの火力表示が勝手に下がったり、▶を押しても ブザーが鳴り、火力が上がらないことがあります。(P.39)
- ●アルミ・銅なべは、鉄などのなべに比べ、「7 | 「8 | の火力感が 約10~15%弱くなります。
- →加熱時間を長めにし、様子を見ながら調理する。
- ●使用中に動きやすい(小さい、軽くて薄い、底が変形している) なべを使っていませんか?
- (動くと、自動的に火力が] ~数段階下がることがある)
- →なべの大きさや底の形を確認する。(P.11)
- →トッププレート・なべ底がぬれていたら、ふく。
- ●ヒーターからずらしませんでしたか?
- ●本体内部にある冷却ファンの音で、火力やなべの材質に応じて 運転モード(4段階)が切り換わります。 (火力を上げると高速運転するため、音も大きくなる)
- ●本体内部の温度が高いあいだは、冷却ファンが作動します。 (温度が下がると、自動的に止まる)
- ●鉄のなべ・フライパンを使うと、材質を検知して加熱方法を 切り換える音がします。(故障ではありません)
- ●音声を消していませんか?(P.9)

こんなときは

加熱中に、なべから 音がする

ブザーが鳴らない

ここを確かめてください

- ●なべの種類によって、「キーン」「ジー」「ブーン」など共振する音 がして、取っ手にわずかな振動を感じたり、動いたりすること
- →異常ではありません。なべの位置を少しずらすか、置き直す と止まることがあります。
- ●加熱中になべを外すと、「ピン」という短い金属音がすることが あります。(異常ではありません)

●沸騰が3分程度続いてから鳴ることがあります。(P.20) (異常ではありません)

- なべに反りがありませんか? 沸騰しても ■ 1Lより少ない水を入れていませんか?
 - ●常温の水を使いましたか? 上記の場合、3分以上沸騰が続いてから鳴ります。
 - →加熱を止めたいときは、切/スタートで終了する。

沸騰する前に

ブザーが鳴る

- ●2Lより多い水を入れていませんか?
- ●なべ底の厚さは、4mm未満ですか?
- ●途中でなべを動かしたり、水を継ぎ足したりしませんでしたか?
- ●ヒーター中央や、なべ底が汚れていませんか?
- ※沸かし足りないときは M熱 で沸騰させる(P.14)

揚げ物の

- ●予熱時間が長過ぎる
- ●油温が低い
- 光火力センサー (緑のランプ)が消えた
- 光火力センサーが 一瞬チカチカッとする
- 扉の周囲から風が出る

- ●トッププレートが熱いときに揚げ物をしませんでしたか。(P.19)
- ●何度も使って、茶褐色になったり濁った油を使って いませんか?(P.19)
- ●なべ底に揚げカスがたまっていませんか?(P.19)
- ●電源スイッチを入れたまま、メニューを押さずに約10分たつと消え ます。(トニューを押すと再点灯する)
- 切/スタート を押したときにチカチカッとしますが、故障では ありません。
- ●冷却ファンが作動すると、吸・排気パネル以外に、扉や本体操 作部の周囲からも風が少し出ます。

35

こんな表示が出たら…

こんな表示のときは

ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を取り除くと自動的に再加熱します。

フィルター(吸・排気パネル) 目詰まり検知

11 15

(点灯または点滅) 天面操作部異常検知

アルミ加熱高温検知

表示部が点滅する 弱 中 (左·右H) 保温 1 2 3 4 5 6 (後ろIH) なべなし自動OFF 小物自動OFF

● 吸・排気パネルをふさいでいませんか?

- 吸・排気パネルにほこりがたまっていませんか?
- →お手入れする(P.29)
- 天面操作部に水や物がついていませんか?
- →取り除く。
- ヒーターが切れているときは、取り除いても自動で加熱再開しな いので、あらためて操作してください。
- 天面操作ボタンに約3秒以上触れませんでしたか? (タイマーの早送り操作以外)

アルミ・銅なべのとき

- 底の直径は15cm以上ですか?
- 底に反りや変形がありませんか?
- なべ底に異物や汚れがこびり付いていませんか?
- なべがヒーターの中央からずれていませんか? (そのまま放置すると、表示が消えて加熱を始めますが、温度が上が ると再び表示することがあります)
- なべは置いていますか?
- 使用中に、なべを外しませんでしたか?
- なべがヒーターの中央から大きくずれていませんか?
- 使えないなべを使っていませんか?(P.10)
- オールメタルIH以外で、自動メニュー(湯沸かし・炊飯)に使えない なべを使っていませんか?
- →使えるなべを確かめる。(P.20, 21)
- ナイフ・スプーンなど、金属製の小物を置いていませんか? (そのまま放置すると、1分後に表示が消えて通電を停止します)
- ●次の表示のときは、原因を確認し、対処してください。その後、左右Hのときは「切/スタート」を、 後ろIHヒーター、グリルのときは「切/入」を押して、表示を消してください。

(左H) (右H) (後3H)

空焼き 自動 OFF

36

- 約15分間空焼きしませんでしたか? ※なべの種類により、停止までの時間は異なります。 ※火力が弱い場合やなべの種類によっては、この機能が動かないこ とがあります。
 - → なべに調理物を入れ、再度ボタン操作をする。

■ 誤って ima で油を予熱しませんでしたか?

こんな表示のときは

11 15 揚げ物そりなべ 自動OFF

または 表示よりも油温が 高く(低く)感じる

ここを確かめてください

- なべ底に、変形や反りがありませんか?
- トッププレートやなべ底に、異物や汚れがこびり付いていませんか?
- トッププレートが熱いときに、揚げ物をしませんでしたか?
- 常温の油を入れて予熱しましたか?
- 予熱中に油を継ぎ足したり、別のヒーターに移動して揚げ物をしま せんでしたか?
 - →再度、温度設定し直す。
- ♂で煮炊き・湯沸かしをしたり、アルミなべを加熱しませんでしたか?

トッププレート高温 自動OFF

● トッププレートが熱いときに、自動湯沸かしをしませんでしたか?

不適なべ 自動OFF

- オールメタル IHで、アルミ・銅なべなど、自動メニュー(湯沸かし・炊 飯)に使えないなべを使っていませんか? ※オールメタルIH以外では、表示部全体が点滅します。 (なべなし自動OFF)
- →使えるなべを確かめる。(P.20, 21)

グリル高温 自動 OFF

- 調理物の発火などで、グリル庫内の温度が異常に上がっていませんか?
- → 1) すぐに電源スイッチを切る。
- 2 吸・排気パネル全体をぬれたタオルでふさぐ。
- ③ブレーカーを切る。
- ※炎が消えるまで扉を開けない。

1125

お手入れ異常 自動 OFF

- グリルに受け皿を入れたままで「お手入れ」機能を 使いませんでしたか?
- グリルの庫内に水がこぼれていませんか?
- →庫内が冷えてから水をふき取る。

■上記の内容を確かめても直らないときや、「計」表示が出たときは・・・

● 故障です。

➡電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容(「\ のあとの2桁の 数字)をお買い求め先または修理ご相談窓口にご連絡ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、 お買い求め先へお申し付けください。

- ●転居や贈答品などでお困りの場合は
- ・修理は、「修理ご相談窓口」へ!
- その他は、「お客様ご相談センター | へお問合せください。
- ●保証書(別添付) お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、 お買い求め先から受け取り、保存してください。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間
- ■補修用性能部品:弊社は、Hクッキングヒーターの 機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り 後6年間保有しております。

修理を依頼されるとき

「故障かな?」「こんな表示が出たら…」(P.33~37)でご確 認のあと、直らないときは電源スイッチとブレーカーを切 り、お買い求め先または修理ご相談窓口へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- ①品名「Hクッキングヒーター | ②品番 ③お買い上げ日 ④故障の状況(できるだけ具体的に) ⑤[片]表示が出たとき(故障)は、その表示内容
- ●保証期間中は:保証書の規定に従って、出張修理をさ せていただきます。
- ●保証期間後は:診断をして、修理できる場合、ご要望 により修理させていただきます。 (出張診断のみでも料金がかかることがあります)
- ●修理料金は、次の内容で構成されています。
- | 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用です。 部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。 出張料で依頼により、技術者を派遣する費用です。
- ●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い について(裏表紙)

「よくあるご質問 |「メールでのお問い合わせ | などはホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/japan

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- 電話をかけられますと、
- まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話やPHS等の場合は、直接各地域の 「修理ご相談窓口」におかけください。
- ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時~20時}

- 電話 ダイヤル **200** 0120-878-365

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

- FAX タイヤル **200** 0120-878-236
- 携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

- 各地域の「修理ご相談窓口」・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます

	北海	道 地	! 区		近畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 ☎ (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目1166	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
	1 (0166)22-3011		雷(0138)48-6631	大阪	雷 (075)646-2123 大阪市北区本庄西1丁目1-7	兵庫	☎ (073)475-2984 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	東北	地	区		1 (06)6359-6225		☎(078)796 - 3140
青森	青森市大字浜田字豊田364	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18		中国	地	区
秋田	☎ (017)775-0326 秋田市外旭川字小谷地3-1	山形	否(022)387-1117 山形市平清水1丁目1-75	鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
	2 (018)868-7008		2 (023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33	岡山	岡山市田中138-110
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308	松江	☎ (0859)34-2129 松江市平成町182番地14	広島	☎(086)242-6236 広島市西区南観音8丁目13-20
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	多地	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		25 (0852)23-1128	山山田	25 (082)295-5011
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	山口	山口市小郡下郷220-1 番 (083)973-2720
群馬	☎ (028)689-2555 前橋市箱田町325-1	山梨	雷 (03)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13		四 国	地	×
ロナハリ	25 (027)254 - 2075	шж	25 (055)222-5171	盂Ⅲ			_
茨城	☎ (027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3	神奈川	☎(055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目3-16	香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
	3 (027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3 3 (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2		(055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目3-16 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14	香川徳島	高松市勅使町152-2 否 (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36		高知市仲田町2-16 否 (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
茨城埼玉	第(027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3 第(029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 第(048)728-8960	神奈川	☎(055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720		高松市勅使町152-2 否(087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 否(088)624-0253	高知愛媛	高知市仲田町2-16 否 (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 否 (089)905-7544
茨城	3 (027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3 5 (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 5 (048)728-8960	神奈川	(055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目3-16 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14		高松市勅使町152-2 13 (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 15 (088)624-0253 1 州 春日市春日公園3丁目48	高知	高知市仲田町2-16 否 (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 否 (089)905-7544 区 熊本市健軍本町12-3
茨城埼玉	京(027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3 窓(029)864-8756 桶(加市赤堀2丁目4-2 窓(048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目9-5	神奈川	(055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目3-16 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14	徳島福岡	高松市勅使町152-2 16 (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 17 (088)624-0253 17 17 17 17 17 17 17 17	高知愛媛地	高知市仲田町2-16 否 (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 否 (089)905-7544 区 熊本市健軍本町12-3 吞 (096)367-6067
茨城埼玉	(27)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3 (029)8664-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 (1048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目9-5 (1043)208-6034 中 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	神奈川	(055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目3-16 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14 (025)286-0171	徳島	高松市勅使町152-2 16 (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 17 (088)624-0253 17 17 17 17 17 17 17 17	高知愛媛地	高知市仲田町2-16 1 (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 1 (089)905-7544 2 熊本市健軍本町12-3 1 (096)367-6067 本渡市港町18-11 1 (0969)22-3125
茨城埼玉干葉石川	(27)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3 (29)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 (30(48)728-8960 千葉市中央区末広5丁目9-5 (30(43)208-6034 中 部	神奈川新潟地	(055)22-5171 横浜市港南区日野5丁目3-16 (1045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14 (1025)286-0171 区 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 (1052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42	徳島福岡	高松市勅使町152-2 〒(087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 〒(088)624-0253 九 州 春日市春日公園3丁目48 〒(092)593-9036 佐賀市鍋島町大字/戸字上深町3044 〒(092)26-9151 長崎市東町1949-1	高知愛媛地	高知市仲田町2-16 雷 (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 雷 (089)905-7544 区 熊本市健軍本町12-3 雷 (096)367-6067 本渡市港町18-11 電 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目5-33
茨城 埼玉 千葉 石川 富山	(37)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3 (3029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 (30(48)728-8960 干葉市中央区末広5丁目9-5 (30(43)208-6034 中部 金沢市横川3丁目20 (37(076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4 (37(076)424-2549	神奈川 新潟 地 愛 岐阜	(055)22-5171 横浜市港南区日野5丁目3-16 (1045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14 (1025)286-0171 区 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 (1052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42 (1058)278-6720	徳島福岡佐賀	高松市勅使町152-2 17 (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 17 (088)624-0253 17 17 17 17 17 17 17 17	高知愛媛地熊本天草	高知市仲田町2-16 万 (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 万 (089)905-7544 区 熊本市健軍本町12-3 万 (096)367-6067 本渡市港町18-11 万 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目5-33 万 (099)250-5657 奄美市名瀬朝仁町11-2
茨城埼玉干葉石川	第(027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3 第(029)864-8756 楠川市赤堀2丁目4-2 第(048)728-8960 干葉市中央区末広5丁目9-5 第(043)208-6034 中 部 金沢市横川3丁目20 第(076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4 第(076)424-2549 福井市問屋町2丁目14	神奈川 新潟 地 愛知	(055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目3-16 (3045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14 (3025)286-0171 区 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 (3052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42 (3058)278-6720 高山市花岡町3丁目82 (30577)33-0613	徳島福岡佐長大	高松市勅使町152-2 15 (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 15 (088)624-0253 17 17 17 17 17 17 17 17	高愛地熊天劇	高知市仲田町2-16 冗 (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 冗 (089)905-7544 区 熊本市健軍本町12-3 冗 (096)367-6067 本渡市港町18-11 冗 (096)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目5-33 况 (099)250-5657
茨城 埼玉 千葉 石川 富山	(37)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3 (3029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 (30(48)728-8960 干葉市中央区末広5丁目9-5 (30(43)208-6034 中部 金沢市横川3丁目20 (37(076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4 (37(076)424-2549	神奈川 新潟 地 愛 岐阜	(055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目3-16 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14 (025)286-0171 区 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42 (058)278-6720 高山市花岡町3丁目82	徳島福岡佐賀長崎	高松市勅使町152-2 17 (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 17 (088)624-0253 17 17 17 17 17 17 17 17	高愛地熊天劇	高知市仲田町2-16 万 (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 万 (089)905-7544 区 熊本市健軍本町12-3 万 (096)367-6067 本渡市港町18-11 万 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目5-33 万 (099)250-5657 奄美市名瀬朝仁町11-2

			KZ-VSW33D	KZ-VS33D	KZ-MSW33D	KZ-MS33D		
電		源	単相200 V(50-60 Hz 共用)					
消 費 電 力			5,800 W/4,800 W(切換式)					
大きさ	I	幅	749 mm	599 mm	749 mm	599 mm		
	奥	行	577 mm					
(約)	高	さ	230 mm					
グリル	大 き	さ (約)	幅250 mm×奥行310 mm					
焼き網	上ヒー	ターまで	68 mm					
焼さ粕	の高	さ (約)	00 111111					
質	量	(約)	28.0 kg	26.8 kg	25.4 kg	24.3 kg		
*//土/松高十	. 上'口 / 西'I	百フ ノ…エ[+	TI (VILLE)					

※待機電力:ゼロ(電源スイッチ|切」の状態)

	最 大 火 力	3,000 W*(アルミ・銅:2,500 W)	3,000 W				
左IH	火力調節(約)	10段階 120 W相当~3,000 W (アルミ・銅:9段階 150 W相当~2,500 W)	10段階 120 W相当~3,000 W				
ヒーター	揚げ物温度調節(約)	7段階 140~200 ℃					
	自動調理 湯沸かし/炊飯(1~3カップ)						
	調理タイマー	1分~9時間30分					
	最 大 火 力	3,000 W* (ア)	ルミ・銅:2,500 W)				
右H	火力調節(約)	ミ·銅:9段階 150 W相当~2,500 W)					
ヒーター	揚げ物温度調節(約)	7段階 14(0~200℃				
[y_	自動調理	自動調理 湯沸かし					
	調理タイマー	1分~9時間30分					
	最 大 火 力	火 カ 1,500 W					
後ろIH	火力調節(約)	調節 (約) 7段階 90 W相当~1,500 W					
ヒーター	自動調理	炊飯(1~2カップ)					
	調理タイマー	1分~9時間30分					
	最 大 火 力	1,95	0 W				
	自動調理	魚(生・姿焼き 切身/干物 つけ焼き	・)・惣菜(とり肉 グラタン 焼きなす)				
グリル	温度調節(約)	8段階 140~280 ℃					
	手動火力調節(約)	3段階 900 W相当~ 1,600 W相当					
	調理タイマー	1分~	30分				

※左右川ヒーターの最大火力(鉄・ホーローなべを使った場合)

■IH加熱(電磁誘導加熱)は、 なべ自体を発熱させて加熱します。 (イメージ図) うず電流 磁力発生 磁力線 コイル 磁力発生コイルに 電気が流れ、磁力線が発生 なべを通るときにうず電流が発生 電流がなべの電気抵抗で熱に

変わり、なべが発熱

- ■複数のIHやグリルを同時に使うとき、総消費電力を超えない ようにするため、次のようにIHヒーターの火力を制限します。
 - ●火力表示はそのままで、火力を弱くする
 - ●自動的に火力を1~数段階下げる ●火力が上げられない (総消費電力を4800Wに設定しているとき)
- ●すべてのHとグリルを同時に使うと、最後に入れたヒーターの 火力が大きく下がる
- ■揚げ物、湯沸かし、炊飯中は、すべてのIHとグリルを同時に使えない
- →高火力が必要なときは、できるだけ同時使用を避けるか、 他のヒーターの火力を弱めてください。
- ■本製品はご使用環境などに合わせて消費電力を切り換えられます。 出荷時は5.800Wに設定されています。
- ●必ず契約容量ブレーカー(契約容量ブレーカーがない場合は主 幹ブレーカー)をご確認いただき、総電気容量が60A未満の場 合は、消費電力を4.800Wに切り換えることをお勧めします。 ※詳細は、お買い求め先にお問い合わせください。

3 (054)287-9000

2 (098)877-1207